

**"Утверждаю"**

Директор МБУ ДО

"Детская художественная школа  
города Пскова"

О.Н. Цветков

01.01.2021 г.

**Инструкция по технике безопасности и правилам работы  
с электроприборами (электрические швейные машинки, электроутюги) на  
уроках пэчворка в ДХШ г. Пскова.**

**1. Общие положения**

- 1.1 Настоящая инструкция составлена для предупреждения несчастных случаев и травм во время учебного процесса.
- 1.2 Работа учащихся со швейными машинками и электроутюгами возможна только в присутствии преподавателя!

**2. Техника безопасности**

- 2.1 Запрещается оставлять без присмотра включенными в электросеть швейные машины и электроутюги.
- 2.2 Запрещается использовать швейные машины и электроутюги с поврежденными электрошнурами или вилками.
- 2.3 Швейная машинка должна работать только с открытыми вентиляционными отверстиями.
- 2.4 Преподаватель должен периодически очищать от пыли, грязи и остатков ткани вентиляционные области швейной машинки. При этом машинка должна быть отключена от электросети.
- 2.5 Учащиеся могут работать на электромашинах только в кабинете №8 (орнамента и пэчворка).
- 2.6 Учащиеся должны быть предупреждены о необходимости осторожного обращения с движущимися частями машинки, при этом особое внимание нужно уделять рабочей области вокруг иглы.
- 2.7 В швейной машинке выключатель должен быть поставлен на «О» при регулировке или замене деталей в области работы иглы, а также при заправке нити в иглу. Смена иглы, заправка нижней нити, смена прижимной лапки и другие манипуляции с машинкой должны производиться только преподавателем.
- 2.8 Непосредственно перед работой с электроутюгом учащиеся должны быть предупреждены об осторожном обращении с ним.
- 2.9 Преподаватель должен строго контролировать самостоятельную работу учащихся со швейными машинками и электроутюгом.

Составитель: Н. А. Егупец,  
преподаватель высшей категории.